

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na terenie projektowanej sieci.
 2. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź zarządcy sieci.
 3. Istniejące uzbrojenie na trasie wykonawczej sieci wodociągowej należy zabezpieczyć.
 4. Rzędne istniejących wzdłuż nędzy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanymi zagospodarowaniem terenu – projektem drogowym.
 5. W przypadku uszkodzenia zruku geodezyjnego należy go odnowić.
 6. W przypadku gdy przekrycie przewodów wodociągowych jest mniejsze niż 1,2m przewody należy odciągnąć pionką polimerową pur-pir, o gęstości 31–33g/cm³.

